



PHONOLA RADIO - Mod. 599 - Medie da 520 a 720 kc e da 680 a 1650 kc; corte da 6 a 8,1 Mc e da 7,9 a 18,1 Mc. MF a 470 kc. Consumo 30 W. Potenza 1,2 W.

MONTAGGIO DELLA FUNICELLA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCALA PARLANTE.

Togliere la scala.

Tagliare un pezzo di funicella della lunghezza di mm. 685 ed eseguire un nodo ad asola alla estremità di ciascuno dei due capi (lungh. netta annodata mm. 652). Fissare un capo della funicella alla linguetta 1 della puleggia. Passare per la cava A e seguendo il senso delle frecce indicate in figura, ritornare alla cava A passando sul bordo opposto della puleggia. Fissare la funicella alla molletta, mediante il nodo del capo rimasto libero, e agganciare la molletta alla linguetta 2.

MONTAGGIO INDICE.

Con il condensatore variabile in posizione di tutto chiuso, inserire la funicella nelle piastine molleggianti del portaindice, tenendo questo tutto a sinistra. Rimontare lo schermo e la scala; controllare l'esatta posizione dell'indice sulla trasmissione di una stazione nota indi fissare la funicella al portaindice con colla all'acetone.

