



PHONOLA RADIO - Mod. 724 - Radiofonafo con due finali in controfase. Gamme medie corte divise e spostate. MF a 470 kc. Consumo 75 W. Potenza d'uscita 11 W. Cordicina come 5515A.

MONTAGGIO DELLA FUNICELLA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCALA PARLANTE.

Togliere la scala sfilandola dall'alto.

Tagliare un pezzo di funicella della lunghezza di mm. 1280.

Passare un capo di detta funicella attraverso il foro 1 della puleggia, ed eseguire un nodo all'estremità di ciascuno dei due capi (lungh. netta annodata mm. 1245).

Avvolgere una spira (girando da sinistra a destra) sull'albero 2, passare sulla puleggia e sulle carrucole 3-4-5 e 6. Ritornare sulla puleggia sempre seguendo il senso delle frecce indicate in figura, passare poi per la cava 7, fissare la cordina alla molletta mediante il nodo del capo rimasto libero, e agganciarlo al dentino 8.

MONTAGGIO INDICE.

Rimettere a posto la scala e dopo aver messo il condensatore variabile in posizione di tutto chiuso, spostare tutto a sinistra il portaindice inserendo la funicella nelle sue piastrelle collegianti.

Controllare l'esatta posizione dell'indice sulla trasmissione di una stazione nota. Indi fissare la funicella alle piastrelle del portaindice con colla all'acetone.

