


Il Kit RS 46 può funzionare con una tensione di alimentazione compresa tra 5 e 12 V per cui può essere applicato sia su auto che su moto.

Il carico massimo applicabile è di 40 W.

La regolazione di lampeggi al minuto si ottiene agendo sul trimmer R1.

Per il montaggio dei componenti attenersi allo schema pratico.

Lato componenti



ELENCO COMPONENTI

- I.C. = NE 555
- Tr = BD 243
- R1 = 2,2 Mohm trimmer
- R2 = 1 Kohm
- R3 = 1 Mohm
- R4 = 220 Ohm
- C1 = 47 MF 16 V elettr.
- C2 = 1 MF 16 V "
- Dissipatore n. 1
- Vite n. 1
- Dado n. 1