



Gli KIT RS 61 si realizza un simpatico indicatore di livello tramite il quale si visualizza l'intensità sonora. Una volta assemblato e collegato opportunamente una striscia luminosa formata da 8 LED, si allungherà o si accorcerà indicando così il livello sonoro. P1 serve a regolare la sensibilità; a seconda della potenza dell'amplificatore al quale è collegato. Con P2 si stabilisce l'intensità sonora per l'accensione dell'ultimo LED. Il suo ingresso IN va collegato direttamente in parallelo all'altoparlante della sorgente sonora. Per l'alimentazione è prevista una tensione di 9/12 Vcc.

ELENCO COMPONENTI

- Q1—9 = N° 9 BC 237
- D1—9 = N° 9 AA 117
- DL1—8 = N° 8 LED ROSSI
- P1 = Trimmer orizz. Min. 100Kohm
- P2 = " " " 1 Kohm
- R1—8 = N° 8 1 Kohm 1/4 W
- R9—16 = N° 8 470 Ohm "
- C = 1 MF 16 V

