



N. B. - Si prega di collegare al trasformatore di alimentazione la placca della prima WE56.